

herevin[®]
Cezven

UPUTE ZA ELEKTRIČNO KUHALO ZA KAVU



DIJELOVI KUHALA

DIJELOVI:

1. Kljun kuhala za točenje
2. Spremnik kuhala
3. Prekidač za uključivanje / isključivanje ON/OFF
4. Drška
5. Kabel za napajanje



TEHNIČKE INFORMACIJE:

- Napajanje: 220 - 240 V, 50/60Hz, 1000W
- Zapremina: 350 ml (5 šalica)
- Dvostruki sigurnosni sistem za zaštitu od pregrijavanja
- Skriveni otpornik od nehrđajućeg čelika

Sigurnosna upozorenja

- Molimo pročitajte i sačuvajte korisnički priručnik za buduće reference kako biste izbjegli oštećenja koja mogu nastati uslijed moguće nepravilne uporabe.
- Nikada nemojte uranjati uređaj, kabel i utikač u vodu ili bilo koju tekućinu kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara. Ne ostavljajte kuhalo mokro, ne dirajte ga mokrim rukama i ne stavljajte ga u perilicu posuđa.
- Provjerite je li vaša utičnica uzemljena zbog opasnosti od strujnog udara i provjerite je li utičnica sigurno pričvršćena.
- Provjerite je li napon vaše mreže i mjesta na kojem će se uređaj koristiti kompatibilan s naponom uređaja.
- Uvijek koristite dršku kuhala i ne dodirujte ostale dijelove prilikom uporabe zbog opasnosti od opekline.
- **Nemojte koristiti uređaj bez dodavanja vode u spremnik za vodu** jer će se uređaj sam isključiti. U slučaju samoisključenja isključite uređaj iz utičnice i pričekajte da se ohladi. Prije isključivanja, provjerite je li prekidač za napajanje uređaja na drški isključen.
- Prilikom čišćenja kuhalo obavezno isključite iz utičnice.

- Koristite uređaj na glatkim i ravnim površinama. Ne dopustite da kabel visi preko pulta ili stola.
- Nemojte dopustiti da uređaj dođe u dodir s vrućim površinama, nemojte ga držati u blizini grijaćih uređaja.
- Ne prekrivajte kuhalo prilikom korištenja.
- Nemojte koristiti proizvod ako je kućište napuklo ili je kabel napajanja oštećen.
- Preporučujemo da ne koristite produžne kabele.



UPOZORENJE! Molimo pročitajte korisnički priručnik prije nego što počnete koristiti proizvod radi vlastite i tuđe sigurnosti.
. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduće reference.



NAPOMENA! Pažljivo pročitajte sigurnosna pravila i upute za uporabu u korisničkom priručniku. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduće reference.

Okvir uporabe:

Nemojte koristiti uređaj za drugo osim za njegovu namjenu. Uređaj je dizajniran za korištenje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima, osobnim kuhinjskim prostorima, sobama, prostorijama za doručak i sličnim okruženjima;

u hotelima, motelima i drugim smještajnim sredinama;

Za kuhanje kave, pripremu čaja ili toplih napitaka i pripremu tople vode.



UPOZORENJE! Uređaj nije prikladan za korištenje od strane djece.



UPOZORENJE! Uređaj nije prikladan za kuhanje mlijeka.

Opće upute za uporabu

Kuhanje turske kave

- Pazite da ne napunite spremnik vodom ispod minimalne razine ili iznad maksimalne razine. Kako biste spriječili neugodan miris i okus, preporučujemo da prije prve upotrebe prokuhate čistu vodu u uređaju najmanje 2 puta.
- Uključite uređaj u uzemljenu utičnicu. Provjerite jesu li napon uređaja i lokalni napon isti. (220-240V 50/60Hz)
- S uređajem možete skuhati najviše 5 šalica kave. U spremnik stavite onoliko kave, šećera i vode koliko želite. Za vrijeme punjenja spremnika kuhalo mora biti cijelo vrijeme isključeno.
- Pritisnite tipku ON/OFF i uključite uređaj. Mješavinu kave u kuhalu kratko miješajte.
- Kada počne ključati, prebacite tipku ON/OFF u položaj isključeno kako biste isključili uređaj.
- Ulijte kavu u šalice.

Kipuća voda

- Prokuhajte vodu za pripremu toplih napitaka kao što su biljni čaj, vrećice čaja i sl.
- Po potrebi napunite spremnik vodom.
- Pritisnite tipku ON/OFF i uključite uređaj.
- Kada počne ključati, prebacite tipku ON/OFF u položaj isključeno kako biste isključili uređaj.
- U prokuhanu vodu stavite biljni čaj, vrećice čaja i promiješajte.

NAPOMENA: Uvijek podignite uređaj držeći ga za ručku. Vanjska površina može biti vruća.

Čišćenje i skladištenje

- Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen iz utičnice i pričekajte da se ohladi.
- Nemojte prati uređaj u perilici posuđa.
- Nikada nemojte čistiti grijaći dio uređaja tvrdim predmetima.
- Isperite tijelo kuhala, nemojte koristiti abrazivne kemijske deterdžente.
- Očistite uređaj vlažnom krpom.
- **Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.**
- Nemojte koristiti tvrdu vodu. Tragove nastale vapnenačkom vodom na grijaćem dijelu treba očistiti sredstvom za uklanjanje kamenca ili četkom.
- Očišćeni uređaj treba biti potpuno i pravilno osušen.
- Očišćeni uređaj treba čuvati izvan dohvata djece i bez presavijanja kabela.
- Uređaj ne zahtijeva periodično održavanje.

Prijevoz i otprema

- Provjerite jeste li dobili uređaj bez ikakvih grešaka ili kvarova. U takvim slučajevima obavijestite trgovinu u kojoj ste uređaj kupili kako bi mogli odraditi reklamacijski postupak.
- Nemojte ispuštati uređaj. Pazite da uređaj nije zaglavljen, zgnječen ili izložen bilo kakvom udaru.
- Pridržavajte se oznaka na pakiranju.
- Pazite da se uređaj transportira u originalnom pakiranju.
- Obavezno stavite uređaj neoštećen u čvrst paket kada šaljete dostavnom službom ili poštom.
- Čuvajte ambalažu proizvoda minimalno 6 mjeseci od dana kupnje.

Okoliš i zdravlje ljudi i potrošnja energije

- Kako biste doprinijeli zaštiti okoliša, neispravne električne uređaje odnesite u odgovarajuće centre za zbrinjavanje i odlaganje otpada.
- Nije moguće da uređaj nanosi štetu okolišu ili ljudima prilikom korištenja.
- Odspojite kabel za napajanje kada se uređaj ne koristi.

Recikliranje



12536

U skladu s važećim domaćim zakonima, odložite uređaje u posebno određene kante za smeće za ove uređaje. Električni otpad ne smije se odlagati s drugim otpadom. Bacite uređaj u kante za otpad namijenjene za električni otpad. Elementi pakiranja uređaja proizvode se od reciklirajućih materijala. Odložite ih u kante za reciklažu.

UVJETI JAMSTVA

- Jamstveni rok počinje teći od dana isporuke i vrijedi 2 godine.
- Cijeli proizvod, uključujući sve njegove dijelove, je pod jamstvom.
- Ako se otkrije da je roba neispravna, kupac može ostvariti bilo koje od sljedećih prava sadržanih u članku 11. Zakona o zaštiti potrošača br. 6502;
 - a. Raskid ugovora,
 - b. Traženje popusta na prodajnu cijenu,
 - c. Tražite besplatan popravak,
 - d. Tražiti da se neispravni proizvod zamijeni ispravnim.

- Ako potrošač želi iskoristiti pravo besplatnog popravka, prodavatelj je odgovoran za popravak ili popravak robe bez ikakve naknade pod nazivom trošak rada, cijena zamjenskog dijela ili bilo koji drugi naziv. Potrošač također može ostvariti svoje pravo besplatnog popravka od strane proizvođača ili uvoznika. Prodavatelj je solidarno odgovoran za korištenje ovog prava od strane proizvođača i uvoznika:

- Ako potrošač iskoristi pravo besplatnog popravka,
- U slučaju ponovnog kvara unutar jamstvenog roka,
- Prekoračenje maksimalnog vremena potrebnog za popravak,
- Ukoliko je izvješćem ovlaštenog servisa, prodavača, proizvođača ili uvoznika otkriveno da ga je nemoguće popraviti, potrošač može zatražiti povrat robe, popust na stopu nedostataka ili, ako je moguće, zamjenu roba s ekvivalentnom robom bez nedostataka. Prodavatelj možda neće odbiti zahtjev potrošača. Ako zahtjev nije ispunjen, solidarno su odgovorni prodavatelj, proizvođač i uvoznik.

- Trajanje popravka robe ne smije biti dulje od 20 radnih dana. Trajanje popravka počinje kada se kvar robe prijavi u ovlaštenu servis ili prodavaču tijekom jamstvenog roka. Ako se kvar na robu ne može otkloniti u roku od 20 radnih dana, proizvođač ili uvoznik dužan je potrošaču dati drugu robu sličnih svojstava do potpunog popravka robe. U slučaju neispravnosti robe unutar jamstvenog roka, vrijeme provedeno u popravku pribraja se jamstvenom roku. Neispravnosti nastale upotrebom proizvoda u suprotnosti s točkama navedenim u korisničkom priručniku nisu pokrivena jamstvom.

- Podacima o adresama ovlaštenih servisa možete pristupiti putem 0850 470 39 39.

- Za sporove koji nastanu u vezi s korištenjem prava iz jamstva za potrošače, potrošač se može obratiti Arbitražnom povjerenstvu za potrošače ili Potrošačkom sudu u mjestu prebivališta ili gdje se potrošačka transakcija ostvaruje.

- Ako prodavatelj ne dostavi Jamstvenu ispravu, potrošač se može obratiti Ministarstvu ili udruzi za zaštitu potrošača i nadzor tržišta.

Stavke koje ne pokriva jamstvo

- Kvarovi nakon isteka zakonskog jamstvenog roka,
- Kvarovi nastali zbog nepravilne uporabe uređaja kako je navedeno u korisničkom priručniku,
- Oštećenja uzrokovana uporabom u kombinaciji s drugim uređajima,
- Promjene ili oštećenja uređaja koje nije prouzročio proizvođač (kao što je otvaranje uređaja u neovlaštenim radnjama, servisima itd.)
- Svi kvarovi koji su posljedica električne mreže (nestanak struje, fluktuacije napona itd.),
- Svaka intervencija na proizvodima u jamstvu osim ovlaštenog servisa,
- oštećenje etikete na proizvodima s jamstvenom naljepnicom,
- Oštećenja na vanjskoj površini proizvoda kao što su lomljenje, ogrebotine itd.
- Neispravnosti nastale zbog pada, udaranja, udara, grebanja,

- Neispravnosti uzrokovane prašnjavim, vlažnim, ekstremno vrućim ili hladnim okruženjima,
- Neispravnosti nastale kao posljedica prirodnih katastrofa kao što su poplava, požar, potres,
- Elektrostatička oštećenja na proizvodima,
- Jamstvo ne pokriva kvarove koji nastanu tijekom ručne isporuke / otpreme tereta zbog neispravnog pakiranja.

POZIVNI CENTAR

Poštovani kupci,

Čvrsto vjerujemo da je od velike važnosti predstaviti najbolji proizvod po najprihvatljivijoj cijeni kao i pružiti najbolju uslugu. Stoga nas za sva pitanja, pritužbe, primjedbe i sugestije možete kontaktirati u našoj korisničkoj službi na broj 0850 470 39 39.

KORISNIČKA SLUŽBA

0850 470 39 39

www.herevin.com

Na pozornost potrošača!

Molimo Vas da slijedite sljedeće preporuke kako biste u potpunosti mogli dobiti usluge vezane uz naše proizvode.

- 1) Kada kupujete proizvod, neka vam ovlaštenu prodavač odobri jamstveni list.
- 2) Koristite proizvod prema točkama navedenim u korisničkom priručniku.
- 3) Kada imate zahtjev za uslugom za svoj proizvod, molimo pogledajte gornji broj korisničke službe.
- 4) Kada završite s tehničkom servisom, ne zaboravite preuzeti "karticu ovlaštenog servisa". Ova Servisna kartica bit će vam korisna u slučaju bilo kakvih problema koji će se pojaviti u budućnosti.

Proizvođač:

Solmazer Mutfak Eşyaları San. Tic. Ltd. Şti

- ELEKTRIČNO KUHALO ZA KAVU

- JAMSTVENI LIST

PODACI O PROIZVOĐAČU:

Naziv: SOLMAZER MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

Adresa (Sjedište): İSTOÇ 7. ADA NO: 18 - 24 4306 BAĞCILAR İSTANBUL, TURSKA

Adresa proizvodnje: YENİ MAHALLE 10. SOKAK NO:22 BÜYÜKKARIŞTIRAN ORGANİZE SAN. BÖLGESİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ, TURSKA

TELEFON: Pozivni Centar – 0850 470 39 39

E-Mail: info@solmazer.com

Authorized Signatory:

PODACI O PROIZVODU:

Tip: ELEKTRIČNO KUHALO

Marka: HEREVİN

Model 401000

Jamstveni rok: 2 godine

Minimalni rok popravka: 20 radnih
dana

Serijski broj:

Vijek trajanja: Vijek trajanja koji utvrđuje i objavljuje Ministarstvo je 7 godina
(vrijeme popravka i rezervni dijelovi potrebni za funkcioniranje proizvoda)

PRODAVAČ:

Naziv:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Broj računa i datum izdavanja:

Vrijeme isporuke:

Potpis ovlaštene osobe:

Pečat

Strane se ovime obvezuju i izjavljuju da će ispunjavati odgovornosti i obveze Zakona o zaštiti potrošača br. 6502 i Uredbe o postprodajnim uslugama industrijske robe, te su međusobno solidarno odgovorne za to. Korištenje ovog certifikata dopušteno je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača br. 6502 i Priopćenjem o načelima primjene jamstvenog lista koje je stupilo na snagu u skladu sa Zakonom i od strane Ministarstva trgovine, Opće uprave za zaštitu potrošača ili nadzor nad tržištem.



PROIZVOĐAČ

**SOLMAZER MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.**

İSTOÇ 7. ADA NO: 18 - 24 4306

BAĞCILAR İSTANBUL

Call Center: 0850 470 39 39

www.herevin.com – info@solmazer.com

Made in Turkey

Proizvedeno u Turskoj.

Kompatibilno sa EEE Regulativom.

Kompatibilno sa AEEE Regulativom.